

Novinky



Bezdrátová komunikace s loggery COMET přes GSM

Bezdrátová komunikace s loggery řady Sxxxx a Rxxxx pomocí GPRS připojení

Bezdrátová komunikace s loggery řady Sxxxx a Rxxxx pomocí GPRS připojení

- Vzdálené stahování záznamu z loggeru
- Konfigurace loggeru (nastavování, mazání záznamu, atd.)
- Čtení aktuálních hodnot (režim online display)
- Lze provádět veškeré akce jako přes COM/USB adapter
- Spojení realizováno přes M2MTalk server
- Komunikaci přes M2M server lze zakázat, pokud není požadováno stahování záznamu = úspora nákladů

Dotazové SMS na aktuální hodnoty

- Zasláním SMS zprávy na telefonní číslo modemu lze vyžádat aktuální hodnoty. Po obdržení SMS příkazu modem obratem zašle požadované informace v SMS zprávě.
- Lze omezit čísla, ze kterých lze zasílat SMS příkazy. To platí i pro konfigurační-servisní SMS příkazy.

Alarmové SMS zprávy - modem zasílá na telefonní čísla alarmové SMS zprávy:

- Při překročení dolní/horní hodnoty alarmu měřené veličiny
- Informace o zaplnění paměti loggeru (90% a 100%)
- Informace o vybití baterie loggeru nebo uplynutí její předpokládané životnosti.
- Informace o zapnutí/vypnutí loggeru.
- Chybové stavy (chyba komunikace s loggerem, chyba hodin v loggeru, chyba měřené veličiny)
- SMS je možno zasílat na více telefonních čísel

